



LOW SPEED FLOOR MACHINE

QUICK START GUIDE



⚠ WARNING: Read and understand the Operator's Manual before use.
Failure to follow instructions may result in electrocution and/or serious injury.

1 QR CODE




Scan for: Operator's Manual, Parts List,
Training Videos, Registration, & More!


2 PACKED CONTENTS

- ☐ Motor Head
- ☐ T-Handle
- ☐ Pad Driver
- ☐ Power Cord


3 ASSEMBLY




Install T-Handle
Bushings




Install T-Handle
to Motor Head
(x3 total bolts)



Plug in
Motor Head



Attach Pad &
Pad Driver



Connect
Power Cord

4 OPERATION



Plug In



Set T-Handle
Belt High



Release Safety
Switch (Thumb)



Engage
Lever(s)



Raise/Lower
T-Handle to Control

5 NEED MORE HELP? support@onyxsolutions.com | 704-827-9368

BECOME HERO™



MÁQUINA PULIDORA DE BAJA VELOCIDAD

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



ADVERTENCIA: Lea y comprenda el Manual del Operador antes de usar. No seguir las instrucciones puede resultar en electrocución y/o lesiones graves.

1

CÓDIGO QR



Escanee para: Manual del Operador, Lista de Piezas, Videos de Capacitación, Registro y Más


2

CONTENIDO DEL PAQUETE


- ☐ Cabezal del Motor
- ☐ Manillar en T
- ☐ Portaalmohadillas
- ☐ Cable de Alimentación

3


ENSAMBLAJE




Instalar casquillos
del manillar




Instalar manillar al
cabezal del motor
(3 tornillos)



Conectar
el cabezal
del motor



Colocar
almohadilla y
portaalmohadillas



Conectar
cable de
alimentación

4

OPERACIÓN



Conectar a
corriente



Ajustar manillar
a altura
del cinturón



Soltar interruptor
de seguridad
(con pulgar)



Accionar
palanca(s)



Subir/Bajar manillar
para controlar

5

NECESITA MÁS AYUDA? support@onyxsolutions.com | 704-827-9368

BECOME HERO™